

Funktionskontrolle Pressluftatmer Kanton Solothurn (SGV)

1. Prüfblatteintrag Datum
2. Grund der Prüfung
3. Anschlüsse kontrollieren
4. *"BYPASS in die richtige Position drehen, stellen" (wenn vorhanden)*
5. Überdruck ausschalten (am Lungenautomat)
6. Druckflasche ganz öffnen und min. 20 Sek. offen lassen
 - (a) Kontrolle Luftstrom Lungenautomat
 - (b) Kontrolle Pfeifton Warnvorrichtung
7. Druckflasche schliessen, Flaschendruck am Gerätemanometer ablesen und im Prüfblatt **Spalte 2** eintragen
8. Nach 1 Minute, Gerätemanometer ablesen, Druckdifferenz (nicht mehr als **10 bar** in 60 Sek). im Prüfblatt **Spalte 8** eintragen
9. Druck langsam entlasten, dabei Ansprechdruck Warnvorrichtung kontrollieren (zwischen 50 ±10bar) und im Prüfblatt **Spalte 7** eintragen
10. Signalhorn prüfen im Prüfblatt **Spalte 9** eintragen
11. Sichtkontrolle der Maske im Prüfblatt **Spalte 10** eintragen sowie Masken Nr.
 - (a) Kratzer an der Scheibe
 - (b) Sitz der Innenmaske
 - (c) Ventile (Innenmaske 2 Stk. Membranen Ausatemventil)
 - (d) Bänder oder Halterungen kontrollieren
12. Sichtkontrolle gesamtes Gerät
13. Visum Prüfblatt



- **Unregelmässigkeiten, wie Verfärbungen, Verformungen oder sonstige Defekte, sind sofort zu melden.**